

**Pflegeanleitung**  
***Labtec-Prüfkopf***



## 1. Vorwort

Die Außenhaut des Prüfkopfes besteht aus 100% natürlichem Kautschuk (Naturlatex) und unterliegt deshalb einer natürlichen Alterung.

Die Lebensdauer kann durch eine gute und regelmäßige Pflege verlängert werden.

Bei Verschmutzung den Prüfkopf ausschließlich mit mildem Seifenwasser abwaschen.

Die Kopfhaut ist zwar äußerst strapazierfähig und relativ dick, kann aber durch spitze Gegenstände verletzt werden und der Prüfkopf verliert damit seine Funktionsfähigkeit.

Naturlatex ist ozonsensibel und gegen UV-Strahlen empfindlich. Deshalb den Prüfkopf nicht in direktes Sonnenlicht stellen. Bei längeren Stillstandszeiten ist der Prüfkopf mit der mitgelieferten, beschichteten Prüfhaube abzudecken.

**Keine Lösungsmittel oder lösemittelhaltigen Substanzen verwenden!**

### **Anmerkung:**

Der Prüfkopf, bzw. die Latexhaut ist ein Verbrauchsprodukt und unterliegt nicht der allgemeinen Gewährleistung.

## 2. Desinfektionsmittel

Wenn Vollmasken nach der Desinfizierung nicht 100 % gespült werden und dadurch Desinfektionsmittelrückstände auf die Latexhaut des Prüfkopfes gelangen, kann es bei einigen Desinfektionsmittel zu Beschädigungen der Latexhaut kommen.

Deshalb sollten ausschließlich Desinfektionsmittel verwendet werden, **die frei sind von Phosphaten, Aldehyden und Phenolen.**

Labtec empfiehlt die Verwendung des Desinfektionsmittels

**EW 80 ® des, Fa. EW 80 Systeme GmbH**

## 3. Pflegemittel

Der Prüfkopf sollte zur Pflege regelmäßig mit Silikonspray eingesprüht werden. Damit keine Pflegemittelrückstände in das Kopfsystem gelangen ist vor Behandlung des Kopfes mit Silikonspray die Mundöffnung abzudecken.

Zur Pflege dürfen keine Öl-, Fett- oder Lösungsmittelhaltigen Mittel verwendet werden. Diese schädigen die Kopfhaut.

Als Pflegemittel wird von Labtec empfohlen und ist freigegeben:

**Förch ® S474 Lebensmittel-Silikonspray**  
Labtec-Bestell-Nr.: 808 605

Alternativ:

**TEROSON ® VR 700 Silikonspray**  
Hersteller-Art-Nr.: 2087495