



Kompaktprüfgeräte

COMPACT Serie

Aufrüstbare Kompakt-Prüftechnik für mobile Einsätze, kleine Werkstätten und als Ergänzung bestehender Systeme.

Labtec



Labtec

COMPACT



Labtec Kompaktprüfgeräte

Die Prüfstände der Labtec COMPACT Serie sind vollautomatische Kompaktprüfgeräte ohne künstliche Lunge. Die Prüfgeräte sind jederzeit in ein höherwertiges Modell der COMPACT Serie aufrüstbar und individuell konfigurierbar.

Alle Geräte der COMPACT Serie prüfen mit Original Labtec Prüfkopf, standardisierten Anschlüssen und passenden Adaptern jede Maske und jedes Atemschutzgerät unabhängig vom Hersteller. Bleiben Sie so unabhängig in der Prüfung und Beschaffung Ihrer Atemschutztechnik.

COMPACT S

Prüfung von Atemschutzmasken und Lungenautomaten im **Niederdruckbereich**.

COMPACT S ist der ideale Maskenprüfstand. Es ist durch die integrierte Vakuumpumpe keine externe Luftzufuhr notwendig.



COMPACT M

Prüfung von Atemschutzmasken, Lungenautomaten und Chemikalienschutzanzügen im **Nieder- und Mitteldruckbereich**.

COMPACT M bietet eine vollautomatische CSA-Prüfung und Vordruck-Überwachung bei LA-Prüfung.



COMPACT L

Prüfung von Atemschutzmasken, Lungenautomaten, Pressluftatmern und CSA im **Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich**.

COMPACT L ist das komplette, mobile Prüfgerät. Der Betrieb an einer 300 bar Atemluftflasche ist uneingeschränkt möglich.



Eine Aufrüstung COMPACT S → M → L ist jederzeit möglich!

Details

Labtec COMPACT - Modulares Atemschutzprüfstandssystem zur Prüfung von Atemschutzmasken, Lungenautomaten, Pressluftatmern sowie CSA im Nieder-, Mittel- (ab COMPACT M) und Hochdruckbereich (ab COMPACT L) nach Herstellervorgaben sowie nationalen und internationalen Prüfstandards.

Lieferumfang

- Prüfgerät
- Lizenz Prüfsoftware LabNet Profi
- Netz- und USB-Anschlusskabel
- Silikon-Pflegespray
- Bedienungsanleitung
- Hochdruck Anschlusschlauch (nur COMPACT L)

Prüfmöglichkeiten

COMPACT S

Masken

- Dichtprüfungen im Unter- und Überdruck
- Öffnungsdruck des Ausatemventils

Lungenautomaten

- Dichtprüfungen im Unter- und Überdruck ohne Vordrucküberwachung

Bei COMPACT M und L zusätzlich

Lungenautomaten

- Dichtprüfungen im Unter- und Überdruck mit Vordrucküberwachung
- Dichtprüfung Dosierventil
- Ansprechdruck, Zuschaltdruck bei bis zu 10 l/min Absaugung
- Statischer Überdruck

Chemikalien-Schutzanzüge

- Anzug-Dichtprüfung
- Ventil-Dichtprüfung

Pressluftatmer

- Mitteldruck statisch
- Mitteldruck-Nachsteiger

Bei COMPACT L zusätzlich

Pressluftatmer

- Hochdruck-Dichtprüfung
- Manometervergleich
- Warnsignalprüfung

Technische Daten

Prüf- /Messvolumen	400 ml
Drucksensoren-Genauigkeit	0,5 %
Stromanschluss	230V/50Hz oder 110V/60Hz
Stromverbrauch	max. 100 (S) / 200 (M) / 230 (L) Watt
Gehäuseabmessungen inkl. Kopf	B 460 x H 490 x T 430 mm
Gewicht	18 (S) / 20 (M) / 22 (L) kg

Inklusive Werkstattsoftware!

Eine Lizenz für unsere Werkstattsoftware LabNet Profi ist bei jedem Labtec Prüfgerät inklusive. Softwaresupport und Updates sind kostenfrei.

Ausstattungsoptionen



All-in-One Touchscreen PC (Option COM)

Frei positionierbarer Touchscreen-PC 15,6“, über Schwenkarmbefestigung mit Prüfgerät verbunden, Mit Microsoft Windows ® Betriebssystem und vorinstallierter Prüfsoftware LabNet Profi.



Adapter und Anschlusszubehör

Prüfadapter und Dichtsetzkappen mit Schraubanschlüssen, ESA-Steckanschlüssen nach DIN 58600 oder mit fabrikatsabhängigen Anschlüssen für Normal- und Überdruckgeräte, CSA-Adapter-Sets, Schlauchverlängerungen, Anschluss-Sets zur Hochdruckversorgung, Helm-Masken Kombinationshalterungen, Schnellspanneinrichtungen

Kontakt —

Vorführung vor Ort

Lernen Sie unsere Prüfgeräte und Software vor Ort in Ihrer Atemschutzwerkstatt kennen. Wir prüfen mit Ihren Geräten. Deutschlandweit.



Meckesheimer Str. 2
74927 Eschelbronn, Deutschland



info@labtec.de
www.labtec.de



+49 6226 15873-00

