

## HMK Prüfhalterung SPEZIAL

Spezial Prüfhalterung für Helm-Masken-Kombinationen Fa. Schubert

Atenschutzmasken für Helm-Masken Kombinationen (HMK) können mit den Labtec HMK Prüfhalterungen auf dem Prüfkopf dichtgesetzt werden. Je nach Masken- bzw. Helmhersteller sind dazu unterschiedliche Befestigungssysteme verfügbar.

Die HMK Prüfhalterung SPEZIAL ist in erster Linie zur Aufnahme von MSA 3-SH sowie Avon Protection HM50 Masken mit Spezialadaption für Schubert-Helme konzipiert, besteht aus einer auf das Gehäuse fest zu montierenden, stabilen Grundeinheit aus Alu-Profilsystem sowie den speziellen Prüfhalterungen für das Schubert System .

Optional können auch die separat erhältlichen Prüfhalterungen für Masken anderer Hersteller mit Helmbefestigungen wie Hakenadaption (z. B. Gallet) und Ratschenadaption (z. B. Rosenbauer) verwendet werden.

Die HMK Halterung kann bei vorhandenen Labtec Prüfgeräten nachgerüstet werden. Die seitlich eingehängten Prüfhalterungen sind bei Prüfungen von Standard-Masken mit Beibänderung jederzeit abnehmbar.



Bezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr.
HMK Halterung SPEZIAL incl. Prüfhalterung Schubert	Spezial-Halterung als Nachrüstsatz zur festen Montage hinter dem Prüfkopf bestehend aus extra stabiler Grundeinheit aus Alu-Profilsystem, Befestigungsmaterial und Prüfhalterungen für Masken speziell mit Schubert-Adaption. Prüfhalterungen für andere Fabrikate sind separat zu bestellen.	<b>161 206</b>
HMK Prüfhalterung Gallet	für Masken mit Gallet Hakenadaption abnehmbar	<b>161 202</b>
HMK Prüfhalterung Rosenbauer	für Masken mit Rosenbauer Ratschenadaption abnehmbar	<b>161 203</b>