

## HMK Prüfhaltung STANDARD

Universal Prüfhaltung für Helm-Masken-Kombinationen

Atenschutzmasken für Helm-Masken Kombinationen (HMK) können sehr einfach mit der Labtec HMK Prüfhaltung auf dem Prüfkopf dichtgesetzt werden.

Die HMK Prüfhaltung STANDARD besteht aus einer auf das Gehäuse fest zu montierenden Befestigungsplatte, der Prüfhaltung Grundeinheit sowie separat zu bestellenden, je nach Maskentyp fabrikatsabhängigen Prüfhaltungen, an denen die Maske befestigt wird.

Es stehen Prüfhaltungen für Helmbefestigungen mit Hakenadaption (z. B. Gallet) und Ratschenadaption (z. B. Rosenbauer) zur Verfügung.

Die HMK Halterung kann bei vorhandenen Labtec Prüfgeräten nachgerüstet werden. Die Prüfhaltungen sind bei Prüfung von Standard-Masken mit Bebänderung jederzeit abnehmbar.



Bezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr.
HMK Halterung STANDARD	Standard-Halterung als Nachrüstsatz zur festen Montage hinter dem Prüfkopf, beinhaltet die Befestigungsplatte, Grundeinheit zur Aufnahme der Prüfhaltungen sowie Befestigungsmaterial. Die Prüfhaltungen sind separat zu bestellen.	<b>161 205</b>
HMK Prüfhaltung Gallet	für Masken mit Gallet Hakenadaption abnehmbar	<b>161 202</b>
HMK Prüfhaltung Rosenbauer	für Masken mit Rosenbauer Ratschenadaption abnehmbar	<b>161 203</b>